

This detailed topographic map shows the Lenz river valley in the Schwarzwald region. The river Lenz flows from the top center towards the bottom right. The map includes numerous place names and districts, such as Scheuernstein, Schluckenhäusle, Gründle, Diessen, Hinterer Bohrer, Distr. Schauinsland, Gemeindegewald v. Freiburg, and Distr. II Bohrer. The map also shows the Lenz river, the Lenz valley, and the surrounding forested areas. The map is oriented with North at the top.




 HQ_{10}
 HQ_{20}
 HQ_{100}

 Geschützter Bereich bei HQ_{100}
 Anschlaglinie HQ_{100}
 Anschlaglinie HQ_{EXTREM}
 Markierungsebene der Einbauebene

- HWGK Gewässer
- HWGK Gewässer – derzeit in Bearbeitung
- HWGK Gewässer – Verdolung
- HWGK Gewässer – nicht berechneter Gewässerabschnitt
- Sonstiges Gewässer des AWGN

● Brücke nicht eingestuft bei HQ₁₀₀

	Öffentliches Gebäude		Staatsgrenze
	Haupt- und Nebengebäude		Landesgrenze
	Flurstück		Kreisgrenze
			Gemeindegrenze
			Gemarkungs- grenze



**Hochwassergefahrenkarte (HWGK)
Baden-Württemberg, Typ 2
Detailkarte
Überflutungsflächen bei HQ_{10, 50, 100, EXT}
HWGK UF M025 177018**


Gewässer: Dreisam

Stadt-/Landkreis:

Gemeinde:

Karte erstellt am: 21.11.2013

Blattübersicht



Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung
Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de), Az.: 2851.9-1/19

Die Hochwassergefahrenkarte (HWGK) stellt die Überschwemmungsgebiete, die Überschwemmungskernbereiche und die hochwassergefährdeten Gebiete gemäß §§ 77 und 80 Wassergesetz für Baden-Württemberg dar. Weitere Informationen zu den HWGK unter: www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de